

Admin

Chefkoch | Caterer
Food-Entwickler...



Kochen per Dashboard



App User


Servicekraft | Erzieherin
Büromitarbeiter...



Zubereitungsoptionen per App

1 Programm erstellen

Hier kann das Programm einfach per Drag & Drop abgestimmt auf die Speise individuell angepasst werden.



2 QR-Code für erstelltes Programm generieren

Klicke auf das QR-Code Icon und das System generiert dir automatisch einen QR-Code, den du downloaden oder drucken kannst.



2 Programmset erstellen

Ein Programmset kann aus 10 einzelnen Programmen individuell erstellt werden. Du kannst per Drag & Drop deine zuvor erstellen Programme auf die gewünschte Drehreglerstufe ziehen und damit den K|POT[®] komplett mit eigenen Programmen überspielen.



2 QR-Code Programm übertragen

Scanne den QR-Code auf Rezept, Verpackung oder GN-Behälter/thermoplates[®]. Das gescannte Kochprogramm erscheint und du kannst deine gewünschte Zielzeit auswählen.








2 Programmset übertragen

Vorgefertigtes Programmset für z. B. Cook & Chill oder Cook & Freeze auswählen und damit automatisch auf den K|POT[®] übertragen.




2 Kochfunktion übertragen

Übertrage die Standard-Kochstufen auf den K|POT[®], damit kannst du deine Speisen flexibel finishen - von Grillen, Regenerieren bis Warmhalten.



App User verwalten

Über das browserbasierte Dashboard kannst du die App User einfach anlegen, bestehende löschen oder bearbeiten, sowie deren Passwörter zurücksetzen.




K|POT[®] verwalten

Hier behältst du die Übersicht über deine K|POT[®] Geräte, diese kannst du individuell umbenennen oder aus dem System löschen.


3 Drehregler einstellen

Stelle den K|POT[®] Drehregler auf das QR-Code Symbol, damit das Programm startet.



3 Drehregler einstellen

Stelle den K|POT[®] Drehregler auf das passende der 10 Programme, die du zuvor mit dem Programmset übertragen hast.



3 Drehregler einstellen

Du kannst frei zwischen den Standard-Kochstufen wählen und deine Speise punktgenau Zubereiten und Ausgeben.

